



クラウド録画カメラサービス「coomonita (コーモニタ)」 カメラのファームウェアアップデートについて



カメラのファームウェアアップデートとは

カメラには映像をクラウドにアップロードするための専用ソフトウェア（以後、ファームウェアと呼びます）が入っています。

ファームウェアを最新にすることで新たな機能が利用できますので、ぜひ最新版のファームウェアをご利用ください。

ファームウェアの確認方法 P. 4

ファームウェアのアップデート方法


▼coomonita ビューワー for PC P. 6

▼coomonita ビューワー モバイルアプリ P. 9

▼Safie Pocket2 本体 P. 11


ファームウェアの確認方法

1. カメラ一覧からファームウェアを確認したいカメラの[歯車アイコン]をクリックします。



ファームウェアの確認方法

2. ポップアップしたアイコンから現在のファームウェアを確認してください。
(最新) と表示されている場合はアップデートは必要ありません。




ファームウェアのアップデート方法

▼coomonita ビューワー for PC

カメラLIVE映像確認画面から更新する場合

最新版のファームウェアでない場合、下記のようにLIVE映像の上部に「このカメラの最新のファームウェアが利用可能です」とメッセージが表示されますので、そのメッセージをクリックしてください。クリックするとファームウェアのバージョンアップが自動で行われます。

※ファームウェアの更新中は録画が停止されます。




ファームウェアのアップデート方法

▼coomonita ビューワー for PC

カメラ一覧から更新を行う場合

1. カメラ一覧からファームウェアを更新したいカメラの[歯車アイコン]をクリックします。



ファームウェアのアップデート方法

▼coomonita ビューワー for PC

カメラ一覧から更新を行う場合

2. ファームウェアの更新が可能な場合は、[更新ファームウェアがあります]という表示がされます。こちらのリンクをクリックいただくと、ファームウェアの更新が行われます。


※ファームウェアの更新中は録画が停止されます。



ファームウェアのアップデート方法

▼coomonita ビューワー モバイルアプリ

1. ファームウェアを更新したいカメラ映像視聴画面から、右上の[歯車アイコン]をタップします。



ファームウェアのアップデート方法

▼coomonita ビューワー モバイルアプリ

2. ファームウェアの更新が行える場合は、赤枠内の[更新する]が表示されます。こちらをタップするとファームウェアが更新されます。

※ファームウェアの更新中は録画が停止されます。

